

G900 初期設定

撮影リストをカメラへ転送し写真を撮影します

デジタルカメラ G900 の初期設定

リコー デジタルカメラ G900 を弊社製品と連携して使用するには、カメラの設定が必要です。

※事前に電池を充電してからご利用ください。

日時設定

1. カメラ上部の電源ボタンを押して電源を入れます。



2. カメラ背面の「MENU」ボタンを押します。



3. 左ボタンを押し、上下ボタンで「セットアップ画面」を表示し、「OK」ボタンを押します。



4. 上下ボタンで日時設定を選択し、「OK」ボタンを押します。



5. 左右で項目を移動し、上下で数値を変更します。「MENU」ボタンを押すと設定がキャンセルされます。



6. 「OK」ボタンを押します。日時が設定され、撮影できる状態になります。



メモリーカードの初期化【SD カード/内蔵メモリー】

新しいメモリーカードや他の機器で使用したメモリーカードを使用する場合は、使用前に必ず初期化を行ってください。

この操作で内蔵メモリーも初期化が可能です。

メモリーカードを初期化すると保存されているデータが全て削除されますので、必要なデータは事前にメモリーカードから他の媒体（パソコンのSSD、HDDやネットワークドライブなど）にバックアップしてください。

1. 左ボタンを押し、上下ボタンで「セットアップ」画面を表示し、「OK」ボタンを押します。



2. 「初期化 [カード]」を選択し、「OK」ボタンを押します。

内蔵メモリーを初期化するときには、「初期化 [内蔵メモリー]」を選択します。



3. 上ボタンで「実行」を選択し、「OK」ボタンを押します。



4. 初期化が実行されます。



5. 初期化が完了したら「OK」ボタンを押します。



カメラメモ設定

撮影リストを利用して写真撮影する為に必要な設定です。必ず ON に設定してください。

1. 左ボタンを押し、上下ボタンで「拡張設定」画面を表示し、「OK」ボタンを押します。



2. 「カメラメモ設定」で「OK」ボタンを押します。



3. 上下ボタンで「ON」を選択し「OK」ボタンを押します。



4. カメラメモ設定に「ON」と表示されます。



カメラメモモード設定

CALSMaster/PHOTOMaster Plus で使用するカメラは、必ずカメラメモモードを「MODE2」に設定して下さい。

1. 左ボタンを押し、上下ボタンで「拡張設定」画面を表示し、「OK」ボタンを押します。



2. 上下ボタンで「カメラメモモード」を選択し「OK」ボタンを押します。



3. 上下ボタンで「MODE2」を選択し「OK」ボタンを押します。



4. カメラメモモードに「MODE2」と表示されます。



メモ送りのスキップ設定

「カメラメモモード」を「MODE2」にした時に、左右ボタンの長押しで早送りする項目を設定します。

1. 左ボタンを押し、上下ボタンで「拡張設定」画面を表示し、「OK」ボタンを押します。



2. 上下ボタンで「メモ送りのスキップ」を選択し「OK」ボタンを押します。



- 上下ボタンで「項目 4」を選択し「OK」ボタンを押します。
※配筋写真を撮影する場合、「項目 4」は「部位」に該当します。



- メモ送リスキップに「項目 4」と表示されます。



メモ撮影済み表示設定

撮影した箇所が分かるように撮影済みのカメラメモに「撮影済み」と表示されるよう設定します。

- 左ボタンを押し、上下ボタンで「拡張設定」画面を表示し、「OK」ボタンを押します。



2. 上下ボタンで「メモ撮影済み表示」を選択し「OK」ボタンを押します。



3. 上下ボタンで「ON」を選択し「OK」ボタンを押します。



4. メモ撮影済み表示に「ON」と表示されます。



撮影メモ起動設定

カメラの電源をオンにしたときと撮影モードを切り替えた時に「カメラメモ」画面を表示するように設定します。

1. 左ボタンを押し、上下ボタンで「拡張設定」画面を表示し、「OK」ボタンを押します。



2. 上下ボタンで「撮影メモ起動」を選択し「OK」ボタンを押します。



3. 上下ボタンで「ON」を選択し「OK」ボタンを押します。



4. 撮影メモ起動に「ON」と表示されます。



5. 「MENU」ボタンを押して撮影画面に戻ります。

6. 以上で初期設定は終了です。

撮影モードについて

撮影する際は、「CALSモード」で撮影することを推奨します。

モードダイヤルを「CALS」に設定してください。



カメラに関するお問い合わせ

カメラ本体に関するご不明点につきましては、下記、リコーイメージング社のお客様相談センターにお問い合わせください。

■お客様相談センター <https://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/support/>

ナビダイヤル 0570-001313

営業時間 10:00～17:00（平日・土曜）

休業日 日曜・祝日・年末年始・特別休業日およびビル点検日

発行 : 2021年2月（2021年12月改訂）

発行者：ダットジャパン株式会社

※本書の一部または全部の無断転載は紙・Web等の媒体を問わず一切を堅くお断りします。